



Mit Hilfe des Entnahmewerkzeuges lassen sich Zylinder für das Erweitern oder Umstellen von Schliessungen einfach austauschen.

1. Schlüssel einstecken
2. Schlüssel auf 45 Grad im Uhrzeigersinn stellen
3. Entnahmewerkzeug über dem Zylinder einführen
4. Zylinder und Entnahmewerkzeug gemeinsam herausziehen
5. Schlüssel des neuen Zylinders auf 45 Grad im Uhrzeigersinn stellen
6. Neuen Zylinder einstecken

