



Les cylindres se changent facilement à l'aide de l'outil de démontage et permettent d'étendre ou d'adapter les fermetures.

1. Insérer la clé
2. Placer la clé à 45 degrés dans le sens horaire
3. Insérer l'outil de démontage sur le cylindre
4. Retirer ensemble le cylindre et l'outil de démontage
5. Placer la clé du nouveau cylindre à 45 degrés dans le sens horaire
6. Insérer le nouveau cylindre

