



Stationäre Schränke können jederzeit nachträglich zu einer mobilen Einheit umgebaut werden. Hierfür ist jedoch der Einbau der Einzelsicherung rechts erforderlich. Die Einzelsicherung kann über die Ersatzteile geordert werden.

Der Einbau:

1. Griffabdeckung in Griffleiste ausbauen
2. Einzelsicherung rechts einschieben
3. Die Sicherung klickt ein

