



Les armoires fixes peuvent être en tout temps transformées en unité mobile. Dans ce cas, il est cependant nécessaire d'installer la sécurité de blocage individuelle à droite. La sécurité de blocage individuelle peut être commandée en pièce de rechange.

Le montage :

1. Démontez le capuchon de la poignée continue
2. Insérez la sécurité de blocage individuelle à droite
3. La sécurité s'enclenche

