












Funktionsart		Beschreibung
 <p>A</p>	<p>101</p>	<p>einfachwirkend, stossend arbeitend</p>
 <p>B</p>	<p>102</p>	<p>einfachwirkend, ziehend arbeitend</p>
 <p>A</p>	<p>111</p>	<p>einfachwirkend, stossend arbeitend, Federrückzug</p>
 <p>A B</p>	<p>112</p>	<p>einfachwirkend, ziehend arbeitend, Federrückzug</p>
 <p>A B</p>	<p>201</p>	<p>doppeltwirkend</p>
 <p>A B</p>	<p>206 nicht regelbar</p>	<p>doppeltwirkend, Endlagendämpfung vorn</p>
 <p>A B</p>	<p>208 nicht regelbar</p>	<p>doppeltwirkend, Endlagendämpfung hinten</p>
 <p>A B</p>	<p>204 nicht regelbar</p>	<p>doppeltwirkend, Endlagendämpfung beidseitig</p>
 <p>A B</p>	<p>9.201</p>	<p>doppeltwirkend, durchgehende Stange</p>
 <p>A B</p>	<p>9.206</p>	<p>doppeltwirkend, durchgehende Stange, Endlagendämpfung einseitig</p>
 <p>A B</p>	<p>9.204 nicht regelbar</p>	<p>doppeltwirkend, durchgehende Stange, Endlagendämpfung beidseitig</p>